

# 环岛小卫士系列

FL4W90

### 专用号: 0080500531

- •使用前请仔细阅读本说明书
- •请妥善保存,以备参阅

# 目 录

产品简介	1
各部分构件简图	- 1
工作原理	2
使用须知	-
主要性能说明	4
展示柜蒸发风机线路	- 4
照明	4
化霜	4
保温	4
温度控制	4
温度显示	4
正确的使用方法	5
日常清理、清洁	6
清洁、保养一览表	
清理、清洁指导	
维护说明	
技术数据、电气线路	-封底

# 产品简介 • 各部分构件简图


### \*产品简介

海尔开利展示柜豪华气派、造型优美、功能先进、质量可靠。盘菜小卫士系列分体立柜为适合大卖场的环境设计成平视角,小巧型,不带侧板长度分别有四种:1875mm,2100mm、2500mm和3750mm。单面侧板厚度为30mm,柜内温度可控制在-2℃-2℃,适用于大型超市展示奶制品、饮料、水果、蔬菜及各种肉类制品,亦可用于鲜花保鲜。



# 工作原理

### \* 工作原理



展示柜制冷系统的工作原理是通过压缩机的运转将R22制冷剂压缩成高温高压蒸气进入冷凝器,经过强制风冷,冷凝液化进入储液罐,通过热力膨胀阀节流降压后,低压低温R22制冷剂进入蒸发器内蒸发,吸取柜体内热量,使物品得到充分冷却,汽化形成R22蒸气被压缩机从回气管内吸入,再次压缩,如此周而复始,柜内的物品就达到所需的冷藏温度。

## 使用须知

- 1、展示柜应在环境良好的场合使用,一般要求室温低于25℃,相对湿度低于60%。 在温度和湿度更高的条件下,展示柜的运行会受到影响。
- 2、展示柜在使用过程中,电压的变化应保持在±10%范围之内,若电压不稳,请 选用容量适当、安全可靠的稳压器。
- 3、展示柜周围应不靠近热源,不受阳光直晒,自然风流动速度应小于0.2米/秒,周边通道及风口平时应关闭,防止破坏风幕,影响制冷效果。
- 4、展示柜在除霜过程中,短时间柜内温度会有所上升。柜外湿热空气与表面冷的 物品相遇食品表面可能会凝露。除霜过程结束,开机制冷时,大多数的露被除 去,有些露仍然留在食品上,属正常现象。
- 5、展示柜蒸发器上的针型阀用于系统测试和制冷剂加注,平时不要打开,以防止制冷剂泄露。
- 6、所有吸气管路应当隔热,以减少吸热和凝结水。在制冷管路进入展示柜的地方 应进行密封,以防止水凝结进入展示柜的底部。
- 7、展示柜不得存放易燃、易爆、易挥发的液体和气体。
- 8、展示柜的搁架结构每平方米可承受大约50千克的重量,过多会损坏搁架。
- 9、地面不应有沉降,地面沉降主要会影响排水,排水不好会影响正常制冷,损坏电机等。

## 主要性能说明

#### 1、展示柜蒸发风机线路

蒸发风机与主线路电源直接相接,在整个设备运行中不会停止运转。

#### 2、照明

展示柜顶部及搁架上一般装有日光灯,其开、关由单独的开关控制。您可以在光线较暗时开启照明,增强展示效果;在光线充足或非营业时间内,您可以关闭照明,以减少能耗。展示柜的照明均采用标准照明件,在照明件出现故障后,您可自行更换。更换时,请先切断电源,并由专业人员进行操作。(具体操作见"维护说明"一章)

#### 3、化霜

展示柜的蒸发器结霜后会降低制冷能力,每隔一段时间后需进行除霜。本产品采用自然除霜,其化霜频次一般设置为6次/24h, 化霜时间为20分钟。此设定值仅供参考,用户须请专业人员根据具体环境进行调试。化霜时柜内温度会有所回升,属正常现象,不会影响你的使用。

#### 4、保温

展示柜可以根据您的需要配备夜帘等保温设施,您可以在非营业时间内使用,以降低电能费用。在使用时,请您注意轻拉轻放,防止损坏夜帘以及造成展示柜磨损。

#### 5、温度控制

展示柜在电控盒内设置有温控器,可以通过对工作温控器的设置来调整柜内的温度(温度的调整应请专业人员进行操作,不当的设置可能造成温度过高或过低,甚至导致压机故障)。(出厂时设置值为-5℃-注:为机械充注式温控器对应值)

#### 6、温度显示

在展示柜顶部装有温显仪,柜内温度可以即时由温显仪直接读出,便于用户监视调节柜内温度,对保证贮存质量极为有利。

# 正确的使用方法

- 1、物品装入展示柜时应轻拿轻放,禁止摔扔,以防损伤展示柜。
- 2、食品摆放时应留有一定的空隙,因为食品摞放过密会干扰展示柜中空气的流动, 影响食品的储存效果,增加能耗。
- 3、出风口和回风口处摆放食品也会干扰展示柜中空气的流动,同样会造成上述不 良后果。
- 4、展示柜中展示的食品内外应当经常调换位置,做到先进先出,防止食品因放在 不容易拿到的地方而长期不能售出,造成过期或变质。。
- 5、食品碎屑掉进展示柜内部应及时清理,以免堵塞化霜水道,造成冰堵,影响制冷,从而造成展示柜冷却不足,食品变质。
- 6、无论什么食品都有保质期,易变质,不能无限期的存放在展示柜中。
- 7、展示柜中的食品应有良好的包装,如覆保鲜膜等,这样食品卫生、整洁又可以 防止干耗。

为保证展示柜的正常使用,超市应对温度进行巡检,每2小时巡检一次,并记录柜温数据。

# 日常清理、清洁

设备的性能和使用寿命与日常的清理、清洁直接相关。定期清理展示柜及其零部件会延长展示柜的使用寿命,减少展示柜的使用和维修费用。

## 清洁、保养一览表(通用)

		/月/日、		
间隔	位置	清理维护内容、方法及注意事项		
	外观部件	用软布蘸水擦拭水渍、灰尘、污渍、锈迹、胶带痕迹等,严 重的用中性洗涤剂清洗。但洗涤剂易留下黄渍,需用水擦拭 干净。注意含盐食品周围更应随时擦拭。		
即时清扫	货物搁架	及时清理散落的食品屑等杂物,并用软布蘸水擦拭水渍、污渍,注意要清洁到每一个角落,以防止细菌滋生。		
	展示玻璃	用不起毛的软布蘸温水擦拭外表面以及镀铬或不锈钢的地方, 然后用干毛巾擦拭干净。必要时使用玻璃清洁剂。注意冷玻 璃表面不要接触热水,热玻璃不要接触冷水,否则会造成玻 璃破碎、人员受伤。		
	展示柜内表面及所有附件			
	反射镜	用软布蘸水擦拭水垢、污渍、灰尘,必要时采用玻璃清洁剂,然后用干毛巾擦拭干净,污物少时可以干擦。		
1次/1个月	照明装置	软布蘸水擦拭污渍、灰尘,必要时采用中性清洁剂,然后用 干毛巾擦拭干净,污物少时可以干擦。注意擦拭前首先要断 开电源。		
	下水口	清理、清除积留在下水口过滤网处的污物,并用清水冲刷过滤网。注意污物只能取出,禁止冲入下水道中,以免堵塞下水道。		
	蒸发器仓	主要清除柜内的残冰,如果这里只存在少量冰点,则直接用非利器清理(注意蒸发器翅片不能变形);如果蒸发器、风道大量积冰,则需要用热水化开(决不允许用工具撬冰),同时通知当地特约维修点对设备进行检查。注意清理时蒸发风机上不能溅上水,不要损伤柜内电线及加热管。		

# 日常清理、清洁

## 清洁、保养一览表 (通用) 续表

	间隔	位置	清理维护内容、方法及注意事项
]	.次/3个月	出风口蜂窝网	清理蜂窝孔的冰堵、脏堵、污渍。必要时用干净软布蘸中性清洗剂擦拭表面污渍、灰尘,然后用清水冲洗。风干后,按原标准装上。注意:蜂窝网未风干之前,不能开机制冷,否则冰渣会堵塞网孔。
		整机柜机仓	清理、清扫机仓中的灰尘、污渍及杂物等,特别是冷凝器上吸附的灰尘、杂物,一定要彻底清理干净,否则会导致展示柜制冷速度减慢,制冷能力下降,柜温升高。若长时间不清洗冷凝器将会造成压缩机烧毁。注意,风机上不能溅上水,以防风机烧毁。
	1次/3个月	回风口	清理食品碎屑、残留物等,并清除残留的冰块,必要时取下回风网,重点清扫平时不注意的地方,细小灰尘可以用吸尘器清除。注意碎屑、残留物只能取出,不能冲入下水道中。
		冷却风机	对冷却风扇上的附着物进行清理,必要时取下风扇进行清洗。 重新安装风扇时要按原样装回,拧紧螺钉,要注意不要让冷 却风机沾水。

#### 注意:

- 清洁各部位时不得在内、外表面上使用研磨打光垫和研磨打光剂,因为研磨 材料会擦伤表面。
- 不要使用氨基清洗材料清洗产品。因为氨会永久性地损坏这些零部件。
- 在清理展示柜内部时,必须使展示柜断电,断电方式应参阅《设备操作说明》。

### \* 清理、清洁指导

- 一、清理、清洁展示柜内表面和蒸发器仓
- 1、断开电源,停止展示柜的制冷。

# 日常清理、清洁

- 2、取出展示柜中存放的物品,把这些物品转放到另外一组展示柜或冷藏库中。
- 3、拆下分隔网、底托架、底搁板。分别清洗这些零部件,有灯的搁架不得沾水,否则搁架的照明系统可能会短路或损坏。在冲洗展示柜时,水流不要过快,要低于展示柜排水口的排泄量。
- 4、清洁完毕后重新安装全部拆下的零部件,并保证位置正确。
- 5、待所有的零部件都干燥后,再给展示柜通电,以免损坏展示柜和危及人身 安全。
- 6、给展示柜通电,重新启动制冷。
- 7、重新放入食品。

#### 二、清理排水口

1、打开展示柜底搁板,在展示柜箱体的底部有一个排水口,排水口底部装有一个排水管过滤筐(见下图)。



- 2、将排水口內的过滤筐取出,把其中的杂物、污垢等用清水 清理干净。必要时使用中性清洗剂,擦拭干净后用清水冲洗。
- 3、将过水管中淤积的杂物、污垢等彻底清理干净,将污物排除到预先准备好的水盒内。注意:污物只能取出,不能用水冲入下水道中,以免堵塞下水道。
- 4、清理干净后,将过滤筐按原样装上。

## 日常清理、清洁 • 维护说明

5、再向柜内倒入适量的水,若还不通畅,说明是主排水管路堵塞,要马上通 知当地维修点。

#### 注意:

对展示柜不要使用高压水清洗,以免出危险。

#### \* 维护说明

- 一、预防性维护
- 1、按照本说明书中的概述,制定一个常规的清洁计划,使员工了解清洁、保养展示柜的重要性,遵守所推荐的规则。在清理、检查电器零部件和电器接头之前,展示柜应断电,因为电器零部件上的水分可能造成电击,危及人身安全。
- 2、清洗展示柜时,要同时清洗风扇叶片和盘管。应保证风扇叶片和暴露的盘管没有污垢、灰尘。积留在风扇叶片上的污垢会导致发生电机故障。
- 3、要定期对电器件做例行检查。如检查接头是否松开,电线是否破损,电器件是否积尘,受潮等。做到小问题及时发现、及时解决,避免出现大问题。
- 4、排水口应保持干净、无渣滓。排水口堵塞会使展示柜制冷效果差,容易损坏电机。
- 5、氨或氨基清洁剂能损坏电子零部件,因此在电子零件或周围不要使用这种 清洁剂。
- 6、吸气管管路必须一直隔热,要定期检查周围的隔热层。损坏的要及时修补。
- 7、确认展示柜载荷正确。展示柜中尽可能不要使用大标牌。存放的物品不要 堵住或占据空气通道。物品应当摆放、存放和堆积整齐。
- 8、检查展示柜周围的环境。如果来自空调、风扇、打开的窗或门的空气流动 方向错误,就会破坏展示柜风幕,对制冷性能有不利的影响。照明过强也 能影响展示柜的性能。

#### 警告:

荧光灯中含有水银。不要打碎灯管。水银是危险的废物,应当回收或废弃。

## 维护说明


#### 二、维护说明

灯管的更换

#### 注意:


换灯管之前,应关闭灯的开关或切断电源。如果不断电源,照明系统的电源或镇流器发生的电冲击会烧毁旁边的灯。

顶部灯管的更换



- 1、将烧坏的灯管(1)沿任一方向轻轻转动,在听到轻微的"喀嚓"声后停, 灯管自动从灯座(2)中旋出。
- 2、分别将新灯管(1)两端的圆柱插入灯座(2)中的槽中,沿任一方向轻轻旋转灯管,听到轻微的"喀嚓"声后停,此时表示灯管已安装到位。
- 3、打开灯开关,或重新接通灯电源。

搁架灯管的更换



- 1、更换灯管之前,将搁架插头从背风板上的插座中拔下来,然后将搁架取下来。
- 2、从两端的灯座(1)上将烧坏的灯管(2)拔下来。
- 3、将灯管(2)连同灯套(3)一起从灯管卡子(4)中取出来。

#### 注意:

#### 小心灯管从灯套中滑落地上。


- 4、把新灯管(2)插入灯套(3)中,将灯管两端的圆柱插入灯座(1)的插 孔中。
- 5、灯管卡子(4)卡住灯套(3)。
- 6、安装搁板,将插头重新插到背风板上的插座中。
- 7、打开灯开关或重新接通灯电源。

# 技术数据•电气线路

### 技术数据

型号	GKO.67L4F	GKO.75L4F	GKO.9L4F	GK1.35L4F	
气候类型	3 (25°C/60%)	3 (25℃/60%)	3 (25°C/60%)	3 (25℃/60%)	
防触电保护 类别	I	Ι	I	Ι	
有效容积 (M³)	0.655	0.734	0.874	1.311	
展示面积 (M²)	3.48	3.90	4.65	6.975	
工作温度 (℃)	-2~2	-2~2	-2~2	-2~2	
制冷负荷(W)	1350	1512	1800	2700	
蒸发风机 功率(W)	38×3	38×3	38×3	38×5	
额定电压/频率 (V~/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	
除霜加热管 功率 (W)					
净 <sub>(KG)</sub> 重	285	319	380	550	
外形尺寸 (不带侧板)(MM)	1875×1060×1510	2100×1060×1510	2500×1060×1510	3750×1060×1510	
单侧板厚度 (MM)	30	30	30	30	

### 电气线路(接线图)



U加热丝 M蒸发风机 V电磁阀 T2工作温控器 R 日光灯 Q 启辉器 K 开关 Z 镇流器

## 青岛海尔开利冷冻设备有限公司

地址: 青岛市高科技工业园海尔园

电话: (0532) 8939999 邮编: 266101

2003年第1版